

# ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)

● 接続後に初めて電源を入れたときは、セットアップのための初期設定画面が表示されます。

次の手順で設定します。

アンテナ線、テレビとの接続はお済みですか？  
◎ まだ接続が済んでいない場合は、うら面のステップ1・2を済ませてください。

SHARP®

ブルーレイディスクレコーダー

ビー ディー ダブル

形名 **BD-W1100**  
**BD-W510**

● 操作のしかたは、別冊の「かんたん!! ガイド」

● スカパー！HD 放送を視聴するためのアンテナ接続と設定、操作は、別冊の「スカパー！HD 編」をご覧ください。

使い方や修理のご相談など  
【お客様相談センター】  
☎ 0120-001-251 受付 時間 月曜～土曜 9:00～20:00  
日曜・祝日 9:00～17:00  
(年末年始を除く)  
ご利用やメールでのお問い合わせは【サポートページ】  
<http://www.sharp.co.jp/support/>

Printed in China  
ORE9047-A




お買いあげいただき、  
まことにありがとうございました。  
本商品は、シャープ製液晶カラーテレビ「アクオス」と  
接続しますと快適にお使いいただけます。  
本商品の特長機能を御使用いただくために、  
まず以下の準備を行ってください。

## 接続・設定ガイド


本機にアンテナ線とテレビを接続し、  
電源を入れて「初期設定」を完了するまでの流れ

- ステップ 1 アンテナ線を接続する  
うら面をご覧ください。
- ステップ 2 テレビと本機を接続する
- ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)




TINSJA582WUQZ  
12P02-CH-NM


### 1 本機に電源コード(付属)を接続します




### 2 下側(下段)のカードスロットに B-CASカード(付属)を入れます




### 3 リモコンに乾電池(付属)を入れます




### 4 テレビと本機の電源を入れます



### 5 テレビのリモコンの入力切替ボタンを押し、ステップ2でテレビと本機を接続した入力(テレビの入力端子)に切り換えます




### 6 本機のリモコンを使って、初期設定を始めます




初期設定に使うリモコンのボタン


### 11 タイムシフト視聴設定をします




### 10 BS・110度CSアンテナの電源の設定をします




### 9 クイック起動を設定します



### 8 LANケーブル接続でホームネットワークを楽しむとき



### 7 ダウンロードの設定をします



## 12 レコーダー(本機)を接続したテレビに合わせた設定をします (接続したケーブルとテレビを確認して、パターンA～Dのいずれかの設定をします。)

パターン A

ファミリンクに対応している液晶テレビ「アクオス」

HDMIケーブルで接続

ファミリンクに対応している「アクオス」と、HDMIケーブルで接続した場合は…

この設定をします。

パターン B

ファミリンクに対応していないテレビ

HDMIケーブルで接続

ファミリンクに対応していないテレビと、HDMIケーブルで接続した場合は…

この設定をします。

パターン C

ハイビジョンに対応しているテレビ

D映像ケーブル／映像・音声コードのいずれかで接続

ハイビジョンに対応しているテレビで、D映像ケーブル／映像・音声コードのいずれかで接続した場合は…

この設定をします。

パターン D

ハイビジョンに対応していないテレビ



D映像ケーブル／映像・音声コードのいずれかで接続

ハイビジョンに対応していないテレビで、D映像ケーブル／映像・音声コードのいずれかで接続した場合は…







この設定をします。

### ファミリンクに対応しているかどうか調べるには？


◎ カタログまたは以下のホームページをご覧ください。  
DVD/BDサポートステーション  
<http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/>  
「使い方がわからないときは」の「Q&A情報」⇒  
「「Q&A」ピックアップ情報 (よくあるご質問)」の  
「AQUOSファミリンクとは? 対応している機種は?」⇒  
「液晶テレビ AQUOS」の順にクリックするとご覧になれます。



設定完了  
(5分程度)  
待ちます。



### テレビ放送が映るか、確認します



設定をやり直す場合は…  
◎ 初期設定終了後、設定をやり直したいときは、別冊の取扱説明書 1. 接続準備編 50ページの「初期設定をやり直す」をご覧ください。

録画や再生の操作については…  
◎ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!! ガイド」や取扱説明書 2. 操作編をご覧ください。

スカパー！HDについては…  
◎ 内蔵のスカパー！HDチューナーを使ってスカパー！HDを視聴したいときは、別冊の「スカパー！HD編」をご覧ください。



